

# Fiche réparation

## Objet : lampe de camping Quechua / Decathlon

Propriétaire : Marie Chantal

### a) Description de la panne.

Cet appareil ne s'allume plus.

Les piles ont une charge correcte.

### b) Analyse du défaut.

Après démontage de l'appareil, l'examen de la carte électronique révèle qu'un des composants CMS « diode » est en défaut (non passant).

### c) Réparation.

Suppression de la diode CMS et remplacement par une diode classique.  
Voir la photo ci-dessous.

### C) Tests réalisés.

Cet appareil fonctionne de nouveau.

Georges

