

RAPPORT D'INTERVENTION			DATE	03/04/2024	FICHE RC	RC HOME
REPARATEURS		JEAN-PHILIPPE	GERARD			
CATEGORIE		APPAREIL		MARQUE	REF / MODELE	
	ELECTROMENGER	CAFETIERE		DELONGHI	ECAM350.15.B DINAMICA	
NOM ET ADRESSE SOLANGE COLOMBEL 38210 TULLINS			Tél: E-mail			
CE QUE DIT LE PROPRIETAIRE La cafetière RINCE en permanence. (Depuis quand ?)						
CE QUE DIT L'APPAREIL (AVANT LA MISE SOUS TENSION VERIFIER L'ABSENCE DE COURT-CIRCUIT). Effectivement la cafetière rince en permanence, l'eau est chaude, le voyant rouge détartrage clignote						
HYPOTHESES DE PANNE - 1) la carte électronique défectueuse -2) problème capteur temporel (débitmètre) - - - -			-ACTION - Carte remplacée, le problème persiste - - - -			
DEMONTAGE APPAREIL			FACILE <input checked="" type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> DIFFICILE <input type="checkbox"/>			
CONTROLE VISUEL DES COMPOSANTS Suite à un démontage précédent par un tiers, les deux durites du débitmètre ont été inversées Δ le débitmètre possède un sens de circulation de l'eau, du réservoir vers la pompe, représenté par des flèches.						
MESURE DES COMPOSANTS						
REPARATION EFFECTUEE, COMPOSANTS A REMPLACER OU ADAPTATIONS 1) Remplacement de la carte électronique, (accord propriétaire) 2) Remise en place des deux durites sur le débitmètre dans le bon sens.						
DIAGNOSTIQUE REPARATION		TOTALE	<input checked="" type="checkbox"/>	PARTIELLE		HS

Auteur de la fiche GERARD

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Le débitmètre comptabilise la quantité d'eau qui circule dans le circuit hydraulique. Il est installé entre le réservoir d'eau et l'aspiration de la pompe .

Il permet la gestion de nombreux paramètres :

- Dosage précis de la quantité d'eau dans une tasse
- Enregistrement des consommations pour prévenir le détartrage.

Δ le débitmètre possède un sens de circulation de l'eau, du réservoir vers la pompe, représenté par des flèches.

